Temporizador de Irrigação Proster

Manual de Instruções

Anote e guarde junto com o temporizador!

Instale-o verticalmente em uma torneira com fio externo de 20 mm, gire a tampa transparente no sentido anti-horário, puxe a gaveta da bateria e insira duas pilhas AA (nº 7).

Especificações técnicas

Conexão de água: torneira de 21 mm com rosca de 26,5 mm

Conexão da mangueira: 13 mm 1/2") - compatível com todos os sistemas de encaixe conhecidos

Pressão da água: Aproximadamente 1 kg-4 kg (Atenção: Este aparelho deve funcionar sob pressão de água)

Temperatura da água: 0-70 °C

Água de irrigação: água limpa e fresca

Pilhas: 2 x 1,5 V

Aplicações

Este temporizador de irrigação deve ser usado apenas para o controle de sistemas de irrigação domésticos, como aspersores de gramado, aspersores e sistemas de irrigação por gotejamento, etc.

Este temporizador de irrigação não deve ser usado no setor industrial ou em conjunto com produtos químicos, alimentos, materiais inflamáveis ou explosivos.

Instruções de segurança

• Para garantir o funcionamento confiável, utilize apenas pilhas alcalinas de 1,5 V.

• Para evitar que o temporizador de irrigação falhe devido a baterias fracas durante ausências prolongadas, as baterias devem ser substituídas no prazo especificado.

A confiabilidade funcional do temporizador de irrigação depende da capacidade funcional das baterias. A vida útil é de cerca de 1500 ciclos de ligar/desligar.

Programe o temporizador de irrigação antes de conectá-lo à torneira ou com a torneira fechada.

· Use o temporizador de irrigação somente em áreas externas.

Antes do início do período de geadas, o temporizador de irrigação deve ser armazenado longe de geadas e umidade.

A temperatura da água que passa pelo temporizador não deve exceder 40 °C.

Use somente água limpa e fresca.

Conexão à torneira de água

Para a conexão, você precisa de uma torneira de água com rosca de 26,5 mm.

Desaperte o Conector (2) para permitir que a conexão da torneira de água (1) se mova livremente.

Aparafuse firmemente o temporizador de irrigação na torneira de água pela conexão da torneira. Gire o aparelho para que o painel de controle fique bem visível.

Aperte o Conector firmemente.

Conecte a mangueira à conexão da mangueira (6).

Aperte a conexão manualmente. Não use uma chave inglesa. Mantenha sempre a tampa (7) fechada para evitar a entrada de sujeira e operação incorreta.

Modo de operação

↑ ↓	Teclas para frente e para trás
🕓	Exibir a hora atual
SET	Confirmar entrada
TIME	Configurar a data e a hora atuais
GROG	Configurar os programas de irrigação (1-16)
ON e OFF	Abrir e fechar manualmente

Programe o temporizador de irrigação antes de conectá-lo à torneira de água ou com a torneira fechada.

Ajustando o dia e a hora atuais

1. Pressione TIME

2. Pressione ↑ ou ↓ para definir a hora atual (Exemplo: 0-23 horas)

3. Pressione SET para salvar a hora

4. Pressione ↑ ou ↓ para definir os minutos

Exemplo: 0-23 horas e 59 minutos

5. Pressione SET para salvar os minutos

6. Pressione ↑ ou ↓ para definir o dia da semana (Exemplo: Dom-Sáb)

7. Pressione SET para salvar o dia

Operação manual: (ON/OFF)

1. Pressione ON

2. Pressione ↑ ou ↓ para definir o número de horas desejado (Exemplo: 0-9h)

3. Pressione SET para salvar o número de horas

4. Pressione ↑ ou ↓ para definir o número de minutos desejado (Exemplo: 0-59min)

5. Pressione SET para salvar o número de minutos.

Para interromper o fluxo de água

Pressione OFF

O aparelho retorna à hora atual.

Configurando os programas de irrigação

1. Pressione PROG

2. Pressione ↑ ou ↓ para selecionar o número de programas armazenados (Exemplo: 1-16)

3. Pressione SET para salvar o programa.

4. Pressione ↑ ou ↓ para definir a hora em que a rega deve começar (por exemplo: 0-23 horas)

5. Pressione SET para salvar a hora de início

6. Pressione ↑ ou ↓ para definir o minuto em que a rega deve começar (por exemplo: 0-59 min.)

7. Pressione SET para salvar o minuto de início

8. Pressione ↑ ou ↓ para definir as horas de rega (por exemplo: 0-9 h)

9. Pressione SET para salvar as horas de rega.

10. Pressione ↑ ou ↓ para definir o número de minutos para a rega (por exemplo: 0-59 min).

11. Pressione SET para salvar os minutos de rega.

12. Pressione ↑ ou ↓ para selecionar o dia da rega.

13. "2nd": a cada dois dias.

"3nd": a cada três dias.

Su to Sa: Dom a Sáb

14. Pressione SET para salvar o dia da semana. Mais de um dia pode ser selecionado.

15. Para o próximo programa, pressione SET e repita os passos 1 a 16 ou finalize as configurações pressionando e retorne à hora atual.

O sinal * não tem função e só está ativo em aparelhos com sensor de umidade.

Verificando os programas de irrigação

1. Pressione PROG

2. Pressione ↑ ou ↓ para exibir os dados do programa correspondente

3. Pressione para retornar à hora atual.

Indicador de bateria

Se a carga da bateria estiver fraca, a válvula fecha automaticamente.

Insira baterias novas.

Verificação de falhas de funcionamento

As baterias foram inseridas corretamente?

As baterias estão descarregadas?

A torneira de água está aberta?

Os dados do programa estão corretos?

O aparelho foi configurado para Desligamento Manual?

Teste manual: Teste manualmente antes da instalação.

O procedimento é o seguinte:

Instale a bateria. Com a tela normal de funcionamento, pressione "ON" e, em seguida, pressione "SET" duas vezes. Ao ouvir um clique, pressione "OFF". Se ouvir outro clique, significa que está funcionando normalmente. Se a torneira de água não fechar, repita o procedimento duas ou três vezes.